

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092320

BMW Mini



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Originalschrauben durch die Konsole wieder eindrehen



Reinstall original screws through console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092320

BMW Mini



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Vissez de nouveau les vis originales à travers la console



Reinstale los tornillos originales por la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092320**

BMW Mini



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Originele schroeven door de console weer indraaien



Originalne sruby przez konsole ponownie wkrecic



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005