

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **296080**
item#

Navi VW Passat (B5) ab 11/96-05



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein
Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Position console as illustrated

Install enclosed screw through metal plate



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.03.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **296080**

Navi VW Passat (B5) ab 11/96-05



Tirez la grille de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Posicione la consola como mostrado

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.03.2007

installatie instructie instrukcja montażu

art: **296080**

Navi VW Passat (B5) ab 11/96-05



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa
sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Meegelerde schroef door de metalen plaat draain



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zalaczona srube przez blache wkrecic



Meegelerde schroef door de metalen plaat draain

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.03.2007