

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **087240**
item#

Citroen Berlingo II / Peugeot Partner II



Verkleidung aushebeln

Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Remove covering

Loosen original screw behind



Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einhaken



Position console as illustrated

Hook in lower metal plate



Konsole wie abgebildet positionieren

Oberes Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert upper metal plate



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.10.2008

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **087240**

Citroen Berlingo II / Peugeot Partner II



Tirez la couverture

Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el revestimiento

Suelte el tornillo original detrás



Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior



Positionnez la console comme illustré

Inserez la tôle supérieur



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa superior



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle

Remontez les éléments de construction



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.10.2008

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **087240**

Citroen Berlingo II / Peugeot Partner II



Bekleding uitnemen

Achterliggende originele schroeven
losmaken



Wywazyc tapicerke

Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip inhaken



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Zaczepić dolną blaszkę



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bovenste plaat er tussen schuiven



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Wsunąć górną blaszkę



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip
draaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.10.2008