

Porsche Macan 2014-



Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Lift upper cover
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Position console as illustrated
Install enclosed screw into rear metal plate



Verkleidungen wieder einsetzen



Reinstall covers



Porsche Macan 2014-



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Posicione la consola como mostrado
Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos



Porsche Macan 2014-



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic



Bekleding terugplaatsen



Obie obudowy ponownie wlozyc

