

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

080010

Alfa Romeo 145 / 146



Konsole wie abgebildet positionieren

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **080010**

Alfa Romeo 145 / 146



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Posicione la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 080010

Alfa Romeo 145 / 146



Konsole zoals afgebeeld positioneren

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

W wyrobione wgłębienie w uchwycie należy wkręcić załączona śruba.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005