

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**050160**

**Chevrolet Cobalt** ab 2005



Verkleidung vorziehen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward  
Please use only plastic tools!



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren  
Linkes Blech umbiegen



Position console as illustrated  
Bend left metal plate



Konsole wie abgebildet positionieren  
Rechtes Blech umbiegen



Position console as illustrated  
Bend right metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.10.2006

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **050160** **Chevrolet Cobalt** ab 2005



Avancez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante  
Use sólo herramientas de plástico!



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Positionnez la console comme illustré  
Tordez la gauche tête



Posicione la consola como mostrado  
Tuerza la chapa izquierda



Positionnez la console comme illustré  
Tordez la droite tête



Posicione la consola como mostrado  
Tuerza la chapa derecha



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

## installatie instructie instrukcja montażu

Art. **050160** **Chevrolet Cobalt** ab 2005



Binnenwerk naar voren halen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontować  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontować



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Linker plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.  
Lewa blaszka zagnij



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Rechter plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.  
Prawa blaszka zagnij



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować