

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **050090**

Chevrolet Corvette



Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln

Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Remove frame of center console from the outside


Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **050090**

Chevrolet Corvette



Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Desmonte de fuera el marco de la consola central


Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 050090

Chevrolet Corvette



Lijst van de middentunnel van buiten losmaken

Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren



Wywazyc ramke konsoli srodkowej


Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.



Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005