

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **099330**

Chrysler PT Cruiser ab 2006



Zwei Originalschrauben lösen

Verkleidung vorziehen



Loosen two original screws

Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Konsole einhaken

Rechtes Blech umbiegen



Hook into console

Bend right metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

23.03.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **099330**

Chrysler PT Cruiser ab 2006



Desserrez deux vis originales

Avancez la couverture



Destornille dos tornillos originales

Tire el revestimiento hacia delante



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Accrochez la console

Tordez la droite tôle



Enganche la consola.

Tuerza la chapa derecha



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

art: **099330**

Chrysler PT Cruiser ab 2006



Twee originele schroeven losmaken

Binnenwerk naar voren halen



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Tapicerke do przodu zdemontować



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Konsole inhaken / aanbrengen

Rechter plaat ombuigen



Zaczepić konsolę

Prawa blaszka zagnij



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

23.03.2006