

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

078030

Fiat Brava / Bravo / Marea / Palio



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Handschuhfach öffnen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Remove cover of center console

Open glove box

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 078030

Fiat Brava / Bravo / Marea / Palio



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Ouvrez la boîte à gants

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Desmonte el revestimiento de la consola central

Abra la guantera

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **078030**

Fiat Brava / Bravo / Marea / Palio



Bekleding van middenconsole demonteren

Dashboordkastje openen

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Bekleding weer vastmaken

In het dashboordkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj

Otworzyc schowek

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005