

Einbauanleitung
installation instructionArt.-Nr.:
item#**041290****Hyundai Coupe (Montage oben)**

Handschuhfach ausbauen



Remove glove box

Verkleidungen links und rechts neben dem Radio aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!Loosen cover on the left and right next to radio
Please use only plastic tools!

Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech
Alle Bauteile wieder montierenMount enclosed screw into metal plate within glove box
To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbHIndustriestraße 16
D-49401 Damme - Germanytel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

11.06.2007

**Instructions d'installation
instrucciones de instalación****Art. 041290 Hyundai Coupe (Montage oben)**

Démontez la boîte à gants



Desmonte la guantera

Tirez la couverture à droite et à gauche près du autoradio
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastiqueSuelte el revestimiento a la izquierda y derecha al lado de la radio
Use sólo herramientas de plástico!

Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle
Remontez les éléments de constructionDentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa
Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **041290** **Hyundai Coupe (Montage oben)**



Handschoenefak uitmonteren



Zdemontować schowek



Raamwerk links en rechts naast de radio wegnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke z lewej i prawej strony radia podnieść
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba
Wszystkie elementy ponownie zamontować

