

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **256010**  
item#

### Navi Hummer H2



Zwei Originalschrauben lösen

Mittelkonsole vorziehen



Loosen two original screws

Pull center console forward



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Unteres Blech umbiegen

Verkleidung wieder einsetzen



Bend lower metal plate

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.12.2003

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **256010**

### Navi Hummer H2



Desserrez deux vis originales

Enlever en tirant la console centrale



Destornille dos tornillos originales

Doble la chapa inferior detrás del revestimiento por encima del encendedor de cigarrillos con ayuda de un destornillador



Introduire la conole comme représenté en photo.



Meta la consola como mostrado



Tordez la tôle inférieure

Remettre la garniture



Tuerza la chapa inferior

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.12.2003