

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296125 Navi VW New Beetle (11/1998-)



Blumenvase lösen
Verkleidung um Tacho lösen



Loosen vase
Loosen covering around speedometer



Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Loosen original screw behind



Verkleidung um Tacho lösen



Loosen covering around speedometer



Konsole wie abgebildet positionieren
Rechtes Blech unter die Verkleidung schieben
Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console as illustrated
Push right metal plate underneath cover
Fix console with enclosed screw



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.01.2008

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **296125**

Navi VW New Beetle (11/1998-)



Desserrez la vase
Desserrez la couverture autour le compteur



Suelte el florero
Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro



Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el tornillo original detrás



Desserrez la couverture autour le compteur



Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro



Positionnez la console comme illustré
Poussez la droite tôle sous la couverture
Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola como mostrado
Empuje la chapa derecha debajo del revestimiento
Fije la consola con el tornillo adjunto



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.01.2008

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **296125** **Navi VW New Beetle** (11/1998-)



Bloemenvaas losmaken
Bekleding om de Tachograaf losmaken



Wazon na kwiaty zdemontowac
Oslone tachometru zdemontowac



Achterliggende originele schroeven losmaken



Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Bekleding om de Tachograaf losmaken



Oslone tachometru zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Rechter plaat onder de bekleding schuiven
Met de biggevoegde schroef de konsolle fixeren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Prawa blaszke zaczep
Z zalaczona srubka dokrecic konsolle



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.01.2008