

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

041300

Hyundai i30 ab 2007



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Ablagefach entfernen



Remove storage compartment



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console as illustrated

Fix console with enclosed screw



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.07.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **041300** **Hyundai i30 ab 2007**



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Démontez le casier



Desmonte el compartimiento



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré
Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola como mostrado
Fije la consola con el tornillo adjunto



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle
Remontez les éléments de construction



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa
Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **041300** **Hyundai i30 ab 2007**



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Kastje verwijderen



Otworzyć kieszonkę



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Met de bijgevoegde schroef de konsole fixeren



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Z załączoną śrubką dokręcić konsolę



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wewnątrz schowka przykręcić załączoną śrubę

Wszystkie elementy ponownie zamontować