

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **282160**

Navi Renault Laguna



Verkleidung vorziehen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward

Please use only plastic tools!



Oberes Blech einhaken

Unteres Blech umbiegen



Hook in upper metal plate


Bend lower metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 282160

Navi Renault Laguna



Avancez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante

Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle supérieure

Tordez la tôle inférieure



Enganche la chapa alta


Tuerza la chapa inferior



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



installatie instructie instrukcja montażu

art: **282160**

Navi Renault Laguna



Binnenwerk naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste plaat inhaken

Onderste metalen plaat ombuigen



Gorna blaszke zachaczyc


Dolna blaszke zagiąć



Bekleding weer vastmaken



Przednia blaszke wsunąć z tyłu za tapicerkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005