

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

285080

Navi PEUGEOT 607 ab 3/01



Blende der Lüftungsregler demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Unteres Blech einhaken

Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

Verkleidungen wieder einsetzen



Remove covering of ventilation controllers

Please use only plastic tools!

Insert upper metal plate behind covering

Install enclosed screw into upper metal plate

Hook in lower metal plate

Install enclosed screw into lower metal plate

Reinstall covers

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

13.09.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **285080**

Navi PEUGEOT 607 ab 3/01



Démontez l'écran des grilles de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Mettez la tôle supérieure derrière la couverture

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Accrochez la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Inserez les couvertures de nouveau



Desmonte el revestimiento de los reguladores de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!

Meta la chapa superior detrás del revestimiento

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Enganche la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

13.09.2004