

# Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**291100**

## Navi MB SLK /R170 ab 96



Ablagefach entfernen, Originalschraube lösen

Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren

Ablagefach auf dem Armaturenbrett wieder montieren



Remove storage compartment, loosen original screw

Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated

Reinstall storage compartment onto dashboard

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

17.08.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **291100**

### Navi MB SLK /R170 ab 96



Démontez le cadier et desserrez les vis originales

Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré

Montez de nouveau le casier sur le tableau de bord



Saque el compartimiento de archivo, destornille el tornillo original

Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

Reinstale el compartimiento en el tablero de mandos

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

17.08.2004