

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**291410**

## Navi Mercedes-Benz M / W163



Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einhaken

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Position console as illustrated

Hook in lower metal plate

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **291410**

## Navi Mercedes-Benz M / W163



Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005



## installatie instructie instrukcja montażu

art: **291410**

## Navi Mercedes-Benz M / W163



Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip inhaken

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zaczepic dolna blaszke

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005