

## Einbauanleitung    installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**291800    Mercedes GLK 2008**



Verkleidung aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Install enclosed screw into rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.12.2009

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **291800**

**Mercedes GLK 2008**



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.12.2009

## instrukcja montazu    installatie instructie

Art.                      **291800**                      **Mercedes GLK 2008**



Bekleding uitnemen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Zalaczona srube w tylna blaszke wkrecic



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification    Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.12.2009