

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **292050**

Navi BMW 7er / 7 Series E38



- Lautsprecherabdeckung lösen
- Originalschrauben lösen
- Lüftungsgitterrahmen vorziehen
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Oberes Blech mit der Originalschraube befestigen
- Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



- Loosen speaker cover
- Unscrew original screws
- Pull ventilation frame forward
- Position console as illustrated
- Fix upper metal plate with original screw
- Reinstall ventilation frame

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **292050**

Navi BMW 7er / 7 Series E38



Enlevez la couverture d'haut-parleur

Desserrez les vis originales

Avancez le cadre de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Fixez la tôle supérieure avec la vis originale

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Suelte el revestimiento del altavoz

Suelte los tornillos originales

Tire el marco de la rejilla de ventilación hacia adelante

Posicione la consola como mostrado

Fije la chapa alta con el tornillo original

Reinstale la carcasa de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **292050**

Navi BMW 7er / 7 Series E38



Luidsprekerpaneel losmaken

Originele schroeven losdraaien

Luchtroosterlijst uitnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bovenste plaat met de originele schroeven bevestigen

Luchtroosterhuis weer monteren



Pokrywe glosnika zdemontowac

Poluzowac oryginalna srubes

Wyciagnac kratki od wylotów powietrza

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Gorna blaszke oryginalna sruba przymocuj

Ponownie osadzić ramkę wylotów powietrza

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005