

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**293410**

## Navi Audi A4



Lüftungsgehäuse aushebeln

Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einhaken

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Verkleidungen wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Remove frame of center console from the outside

Position console as illustrated

Hook in lower metal plate

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall covers

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2007

**Instructions d'installation**  
**instrucciones de instalación****art: 293410****Navi Audi A4**

Tirez la grille de buse d'aération

Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Inserez les couvertures de nouveau



Desmonte la carcasa de ventilación

Desmonte de fuera el marco de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2007

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **293410**

**Navi Audi A4**



Luchtroosterhuis uitnemen

Lijst van de middentunnel van buiten losmaken

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip inhaken

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Bekleding terugplaatsen



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Wywazyc ramke konsoli srodkowej

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zaczepic dolna blaszke

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic

Obudowe ponownie wlozyc

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2007