

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**294030**

## Navi Opel Vectra B



Verkleidung um Radio entfernen

Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Verkleidung wieder einsetzen

Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Remove cover around radio

Remove ventilation frame

Position console as illustrated

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall covering

Reinstall ventilation frame

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **294030**

### Navi Opel Vectra B



Enlevez la couverture autour du auto-radio

Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Posez de nouveau la couverture

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Retire el revestimiento alrededor de la radio

Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale el revestimiento

Reinstale la carcasa de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **294030**

## Navi Opel Vectra B



Raamwerk om de radio losmaken

Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Bekleding weer vastmaken

Luchtroosterhuis weer monteren



Tapicerke w okolo radia usunac

Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Ponownie osadzic ramke wylotów powietrza

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005