

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

294150

Navi Opel Frontera



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken



Release ventilation space frame


Insert upper metal plate behind covering



Unteres Blech vorsichtig in den Spalt bei der Blende der Lüftungsregler schieben



Insert lower metal plate carefully into gap next to covering of ventilation controllers



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **294150**

Navi Opel Frontera



Tirez le cadre de buse d'aération

Mettez la tôle supérieure derrière la couverture



Suelte la reja de ventilación


Meta la chapa superior detrás del revestimiento



Poussez prudemment la tôle inférieure dans l'interstice près de l'écran du régulateur d'aération



Meta la chapa inferior con cuidado en la rendija cerca del revestimiento de los reguladores de ventilación



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **294150**

Navi Opel Frontera



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Bovenste metalen lip achter de bekleding haken



Podwazyc ramki wentylacji


Górna blaszke należy wsunac za tapicerke



Onderste metalen lip voorzichtig in de ruimte bij het verwarmingsschild schuiven



Dolna blaszke wsunac uwaznie pomiedzy obudowe regulatorów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005