

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **043190**

Kia Carens ab 11/06



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Rechtes Blech einschieben



Insert right metal plate



In die beiden eingearbeiteten Mulden der Konsole, im Beifahrerfußraum, die beiliegenden Schrauben eindrehen



Mount enclosed screws into both depressions of console within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.12.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **043190**

Kia Carens ab 11/06



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Inserez la droite tôle



Introduzca la chapa derecha



Vissez les vis jointes dans les deux renforcements préformés de la console, dans l'espace du plancher de passager



Atornille los tornillos adjuntos en las dos depresiones existentes de la consola en el espacio de pies del acompañante



installatie instructie instrukcja montażu

art: **043190**

Kia Carens ab 11/06



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne śruby



Rechtse plaat er tussen schuiven



Prawa blaszke wsunac



In de beide ruimten in de konsole, in de voetenruimte van de passagier, de meegeleverde schroeven draaien



W tapicerke przy skrzyni biegów, od strony pasażera, w miejscu widocznego wglebienia w uchwycie należy wkręcić dołączoną śrubkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.12.2006