

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

295855 Navi Ford Edge



Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Vorderes Blech umbiegen



Pull cover forward
Please use only plastic tools!
Bend front metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.08.2009

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **295855**

Navi Ford Edge



Avancez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Tordez la tôle avant



Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!
Tuerza la chapa delantera



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **295855** **Navi Ford Edge**



Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Voorste metalen plaat ombuigen



Tapicerke do przodu zdemontowac
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.
Przednia blaszke zagiąć



Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.08.2009