

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **296600**  
item#

## Navi VW Sharan, Seat Alhambra



Oberes Blech einhaken

Unteres Blech einschieben



Hook in upper metal plate

Insert lower metal plate

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.03.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **296600**

### Navi VW Sharan, Seat Alhambra



Accrochez la tôle supérieure

Inserez la tôle inférieure



Enganche la chapa alta

Introduzca la chapa inferior

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.03.2004