

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5015 BMW X5 ab 2013 (F15)



Lüftungsverkleidung auf dem Armaturenbrett etwas lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen ventilation frame slightly on dashboard
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen
Unteres Blech umbiegen



Bend upper metal plate behind cover
Bend lower metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

5015

BMW X5 ab 2013 (F15)



Desserrez la couverture sur le tableau de bord
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte un poco el revestimiento de ventilación sobre el tablero de mandos
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle supérieure derrière la couverture
Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento
Tuerza la chapa inferior



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

5015 BMW X5 ab 2013 (F15)

De ventilatieverkleiding op het paneel een heefje losschroeven
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Poluzowac obudowe wylotów powietrza na desce rozdzielczej
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyty umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen
Onderste metalen plaat ombuigen



Gorna blaszka za tapicerkę zagiąć
Dolna blaszka zagiąć



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsola ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014