

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5295

Mercedes C-Klasse ab 2014



Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **5295** **Mercedes C-Klasse ab 2014**

Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré



Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posiciona la consola como mostrado



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **5295** **Mercedes C-Klasse ab 2014**

Achterste plaat in de kier drukken, console daarbij zoals afgebeeld positioneren



Tylna blaszke wcisnac do szczeliny, konsolle w pozycji jak na obrazku wstawic



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

