

Art.-Nr.: **5460 / 5465**  
item#

## Jeep Cherokee 2013-



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove cover of center console  
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen  
Blende der Lüftungsregler demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen two original screws  
Remove covering of ventilation controllers  
Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen



Loosen original screw



Hinteres Blech einschieben



Insert rear metal plate



Beiliegende Schraube in das untere Blech  
eindreihen  
Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw into lower metal plate  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten    Subject to change

Art. 5460 / 5465

## Jeep Chrokee 2013-



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento de la consola central  
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales  
Démontez l'écran des grilles de buse d'aération  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Destornille dos tornillos originales  
Desmante el revestimiento de los reguladores de ventilación  
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la vis originale



Suelte los tornillos originales



Inserez la tôle arrière



Introduzca la chapa trasera



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure  
Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior  
Remonte todos partes de construcción



Art. 5460 / 5465

## Jeep Chrokee 2013-



Bekleding van middenconsole demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken  
Afdekschild van de verwarming demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Poluzowac dwie oryginalne sruby  
Zdemontowac oslone wylotów powietrza  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srubke



Introduzca la chapa trasera



Tylna blaszke wsunac



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube w dolna blaszke wkręcic  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

