

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **300485**

**Iveco Euro Cargo** ab 06/03



Blende der Lüftungsregler demontieren

Lüftungsgitter demontieren



Remove covering of ventilation controllers

Remove ventilation frame



Zwei Originalschrauben lösen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Loosen two original screws

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Lüftungsgitter wieder befestigen

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Reinstall ventilation space frames

Reinstall original screw through metal plate



Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Please use only plastic tools!

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: **300485**

**Iveco Euro Cargo** ab 06/03



Démontez l'écran des grilles de buse d'aération

Démontez grille de buse d'aération



Desmante el revestimiento de los reguladores de ventilación

Desmante izquierda de ventilación



Desserrez deux vis originales

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Destornille dos tornillos originales

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Fixez de nouveau le buse d'aération

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Reinstale las rejillas de ventilación

Reinstale el tornillo original por la chapa



Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Use sólo herramientas de plástico!

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **300485**

**Iveco Euro Cargo** ab 06/03



Afdekschild van de verwarming demonteren

Luchtrooster demonteren



Zdemontować osłonę wylotów powietrza

Zdemontować kratkę wylotów powietrza



Twee originele schroeven losmaken

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Poluzować dwie oryginalne śruby

Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



Ventilatierooster weer bevestigen

Oryginalną śrubę przez metalną listwę ponownie wkręcić



Kratki wentylacji ponownie zamontować

Oryginalną śrubę ponownie przykręcić przez blaszkę



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

FormenArtikel 300485