

## Einbauanleitung / installation instruction / instructions d' installation

Nr.:083675

## Toyota Avalon (2012 -)







-  Verkleidung vorziehen
-  Pull cover forward
-  Pull cover forward
-  Avancez la couverture







-  Verkleidung vorziehen
-  Pull cover forward
-  Pull cover forward
-  Avancez la couverture



-  Konsole wie abgebildet einschieben
-  Insert console as illustrated
-  Insert console as illustrated
-  Inserez la console comme illustré



-  Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren
-  Fix console with enclosed screw
-  Fix console with enclosed screw
-  Fixez la console avec la vis ci-jointe



Kuda-Phonebase GmbH

Industriestr. 16  
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695-0  
fax: +49 5491 9695-30

info@kuda-phonebase.de  
www.kuda-phonebase.de