

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1365

Mercedes S-Klasse ab 2013



Blech wie abgebildet einschieben
Konsole positionieren



Insert metal plate as illustrated
Position console



Unteres Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend lower metal plate within passenger side footwell behind cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **1365** **Mercedes S-Klasse ab 2013**

Inserez la tôle comme illustré
Positionnez la console



Introduzca la chapa como mostrado
Posicione la consola



Tordez la tôle inférieure dans le plancher de passager



Tuerza la chapa inferior dentro del compartimiento de pies del
acompañante detrás del revestimiento



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1365** **Mercedes S-Klasse ab 2013**

Plaat zoals afgebeeld inschuiven
Console positioneren



Blaszke jak na zdjeciu wsunac
Konsole umiejscowic



Onderste metalen plaat bij de bijrijderskant achter de bekleding
buigen



Dolna blaszke w okolicy lewarka skrzyni biegow za tapicerke
zagiac

