

# Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**292110**

**Navi BMW X5**



Lüftungsgehäuse aushebeln

Oberes Blech einschieben



Remove ventilation frame

Insert upper metal plate



Verkleidung um das Display lösen

Blech anlegen



Loosen covering next to the display

Apply metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: **292110**

## Navi BMW X5



Tirez la grille de buse d'aération

Inserez la tôle supérieur



Desmonte la carcasa de ventilación

Introduzca la chapa superior



Desserrez la couverture autour du display

Appuiez la tôle



Suelte el revestimiento alrededor del display

Coloque la chapa



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



## installatie instructie instrukcja montażu

art: **292110**

## Navi BMW X5



Luchtroosterhuis uitnemen

Bovenste plaat er tussen schuiven



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Wsunac gorna blaszke



Bekleding om het display losmaken

Metaalstuk aanleggen



Podwazyc ramke wokół ekranu

Przylozyc blaszke



Bekleding weer vastmaken



Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005