

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092430

BMW Z4 ab 2003





Konsole wie abgebildet positionieren

Blech hinter die Verkleidung biegen



Position console as illustrated

Bend metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

21.06.2006

instrucciones de instalación**Instructions d'installation****art: 092430****BMW Z4** ab 2003



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092430**

BMW Z4 ab 2003





Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uniklem achter de bekleding buigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszke zagiąć za tapicerkę



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

21.06.2006