

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092310

BMW Z8




Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Mount enclosed screw into depression of console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092310

BMW Z8




Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092310**

BMW Z8




Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

In de ruimte in de console de meegeleverde schroef vastdraaien



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

W wyrobione wglebienie w uchwycie nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005