

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **050220**

**Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban,
GMC Yukon, GMC Yukon Denali, GMC Sierra**



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove radio cover and ventilation cover

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube in den sichtbaren Resthaken des Bleches
eindreihen

Alle Bauteile wieder montieren



Mount enclosed screw into visible rest of hook of metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.11.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **050220**

**Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban,
~~GMC Yukon, GMC Yukon Denali, GMC Sierra~~**



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans le crochet du reste visible de la tôle

Remontez les éléments de construction



Atornille el tornillo adjunto en el gancho restante visible de la chapa

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie instrukcja montażu

art: **050220**

**Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban,
~~GMC Yukon, GMC Yukon Denali, GMC Sierra~~**



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



Megeleverde schroef in de zichtbare ruimte van de klem draaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren



W widoczna część blaszki wkręcić śrubę

Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.11.2006