

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **250000**

Navi Chevrolet Corvette C5



Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Bleche umbiegen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Position console on the ventilation frame

Bend metal plates

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **250000**

Navi Chevrolet Corvette C5



Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Tirez les tôles

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Tuerza las chapas

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **250000**

Navi Chevrolet Corvette C5



Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Metalen plaat ombuigen

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyty umieścić w kratce wylotów powietrza

Blaszki zagiąć

Kratki wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005