

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**042160**

**Chevrolet Cruze 2009**



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove cover of center console  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

28.02.2010

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **042160**

**Chevrolet Cruze 2009**



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el revestimiento de la consola central  
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

28.02.2010



Bekleding van middenconsole demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Achterste plaat ombuigen



Tylina blaszke zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

