

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **099110**
item#

Chrysler 300 M



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Originalschraube links im Handschuhfach lösen

Originalschraube innerhalb des Handschuhfaches in das hintere Blech der Konsole wieder eindrehen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Loosen original screw on the left side within glove box

Rescrew original screw into the rear metal plate of console within glove box

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

26.03.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **099110**

Chrysler 300 M



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Desserrez la vis originale à gauche dans la boîte à gants

Vissez de nouveau la vis originale à l'intérieur de la boîte à gants dans la tôle arrière de la console



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Suelte el tornillo original a la izquierda dentro de la guantera

Dentro de la guantera atornille el tornillo original en la chapa trasera de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

26.03.2004