

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**099360**

**Chrysler Sebring (2007-)**



Verkleidung aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering  
Please use only plastic tools!



Konsole auf die Verkleidung setzen  
Oberes Blech einschieben



Put console onto covering  
Insert upper metal plate



Linkes Blech umbiegen



Bend left metal plate



Unteres Blech umbiegen  
Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend lower metal plate  
Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

27.12.2010

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **099360** **Chrysler Sebring** (2007-)



Tirez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Posez la console sur la couverture  
Inserez la tôle supérieur



Coloque la consola encima del revestimiento  
Introduzca la chapa superior



Tordez la gauche tôle



Tuerza la chapa izquierda



Tordez la tôle inférieure  
Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza la chapa inferior  
Reinstale el revestimiento junto con la consola



## installatie instructie instrukcja montazu

Art. **099360** **Chrysler Sebring** (2007-)



Bekleding uitnemen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console op de bekleding zetten  
Bovenste plaat er tussen schuiven



Konsole na tapicerke wloz  
Wsunac gorna blaszke



Linker plaat ombuigen



Lewa blaszke zagnij



Onderste metalen plaat ombuigen  
Bekleding met het console terug monteren



Dolna blaszke zagiac  
Oslone z konsola ponownie zamontowac

