

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

287180

Navi Citroen C1 ab 06/05



Verkleidungen links und rechts neben dem Radio aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen cover on the left and right next to radio

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend metal plate

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.07.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **287180****Navi Citroen C1** ab 06/05

Tirez la couverture à droite et à gauche près du autoradio

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento a la izquierda y derecha al lado de la radio

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle

Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza la chapa

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **287180**

Navi Citroen C1 ab 06/05



Raamwerk links en rechts naast de radio wegnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke z lewej i prawej strony radia podnieść

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Blaszke zagiąć

Oslone z konsola ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.07.2005

FormenArtikel 28718