

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **087200**

**Citroen C4 Picasso** ab 10/06



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein  
Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console as illustrated

Fix console with enclosed screw



Verkleidung aushebeln

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Remove covering

Install enclosed screw through metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.12.2006

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **087200**

**Citroen C4 Picasso** ab 10/06



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola como mostrado

Fije la consola con el tornillo adjunto



Tirez la couverture

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Suelte el revestimiento

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.12.2006

installatie instructie  
instrukcja montażu  
art: **087200**

## Citroen C4 Picasso ab 10/06



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa  
sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Met de bijgevoegde schroef de konsole fixeren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Z załączona śrubka dokręcić konsolę



Bekleding uitnemen

Meegelerde schroef door de metalen plaat draaien



Wywazyc tapicerke

Załączona śruba przez blachę wkręcić



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.12.2006