

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**087150**

## Citroen C5



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **087150**

## Citroen C5



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **087150**

**Citroen C5**



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de console en uniklem draaien



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów

W wyrobione wgłebienie w uchwycie i podłożona uniwersalna blaszke należy wkręcić załączona śruba.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005