

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **058070**  
item#

**Dodge RAM** ab 2006



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Mitteltunnel anheben

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Lift transmission tunnel

Please use only plastic tools!



Mitteltunnel vorziehen

Konsole auf die Verkleidung setzen



Pull center console forward

Put console onto covering



Bleche umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend metal plates

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

12.12.2006

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **058070**

**Dodge RAM** ab 2006



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Soulevez le tunnel central du véhicule

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el túnel central

Use sólo herramientas de plástico!



Avancez le tunnel central du véhicule

Posez la console sur la couverture



Tire la consola central hacia delante

Coloque la consola encima del revestimiento



Tirez les tôles

Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

12.12.2006

installatie instructie  
instrukcja montażu  
art: **058070**

**Dodge RAM** ab 2006



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Middentunnel optillen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Srodkowy tunel podniesc

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Middentunnel naar voren trekken

Console op de bekleding zetten



Wyciagnac tunel srodkowy

Konsole na tapicerke wloz



Metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

12.12.2006