

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**095860**

**Ford F250 (2008-)**



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidung wieder einsetzen



Position console as illustrated

Reinstall covering



Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.10.2008

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation****art: 095860****Ford F250 (2008-)**

Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture



Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento



Tordez la tôle derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento



**installatie instructie  
instrukcja montażu****art: 095860****Ford F250 (2008-)****Bekleding uitnemen**

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

**Wywazyc tapicerke**

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

**Konsole zoals afgebeeld positioneren**

Bekleding weer vastmaken

**Uchwyty umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.**

Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.

**Uniklem achter de bekleding buigen****Blaszke zagiąć za tapicerkę**

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**FormenArtikel 09586****Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16  
D-49401 Dammetel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.10.2008