

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

095270

Ford F-250 Super Duty



Verkleidung aushebeln

Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove covering

Remove ventilation frame



Unteres Blech der Konsole einhaken

Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen



Hook in lower metal plate of console

Bend upper metal plate behind cover




Lüftungsgehäuse wieder einsetzen

Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 095270

Ford F-250 Super Duty



Tirez la couverture

Tirez la grille de buse d'aération



Suelte el revestimiento

Desmonte la carcasa de ventilación



Accrochez la tôle inférieure de la console

Tordez la tôle supérieure derrière la couverture



Enganche la chapa inferior de la consola

Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento



Montez de nouveau le grille de buse d'aération

Posez de nouveau la couverture



Reinstale la carcasa de ventilación

Reinstale el revestimiento

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **095270**

Ford F-250 Super Duty



Bekleding uitnemen

Luchtroosterhuis uitnemen



Wywazyc tapicerke

Wywazyc ramke wylotów powietrza



Onderste metalen lip van de konsole inhaken

Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen



Zahaczyc dolna blaszka uchwytu

Gorna blaszke za tapicerke zagiac




Luchtroosterhuis weer monteren

Bekleding weer vastmaken



Ponownie osadzić ramkę wylotów powietrza

Przednia blaszke wsunąć z tyłu za tapicerkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005