

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **284350** Navi Ford Ranger / Mazda BT ab 01/2007  
item#



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Innere Verkleidung der Mittelkonsole lösen



Loosen inner cover of center console



Verkleidung um das Display lösen



Loosen covering next to the display



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen  
Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **284350** **Navi Ford Ranger / Mazda BT** ab 01/2007



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Desserrez la couverture intérieure de la console centrale du véhicule



Suelte el revestimiento interior de la consola central



Desserrez la couverture autour du display



Suelte el revestimiento alrededor del display



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle  
Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa  
Remonte todos partes de construcción



## installatie instructie instrukcja montażu

Art. **284350** **Navi Ford Ranger / Mazda BT** ab 01/2007



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Inwendige bekleding van de middentunnel losmaken



Wewnetrzna tapicerke srodkowej konsoli zdemontowac



Bekleding om het display losmaken



Podwazyc ramke wokół ekranu



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Meegelerde schroef door de metalen plaat draain  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrécic  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

