

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **295240**

## Navi FORD Transit ab 9/00



Konsole wie abgebildet einschieben

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Hinteres Blech einschieben

Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Insert console as illustrated

Fix console with enclosed screw

Insert rear metal plate

Install enclosed screw into rear metal plate

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

31.08.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **295240**

### Navi FORD Transit ab 9/00



Inserez la console comme illustré

Fixez la console avec la vis ci-jointe

Inserez la tôle arrière

Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Meta la consola como mostrado

Fije la consola con el tornillo adjunto

Introduzca la chapa trasera

Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

31.08.2004