

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

095240

Ford Transit



Verkleidung aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidung wieder einsetzen

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Remove covering

Position console as illustrated

Reinstall covering

Reinstall original screw through metal plate

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.08.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **095240**

Ford Transit



Tirez la couverture

Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Suelte el revestimiento

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento

Reinstale el tornillo original por la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.08.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **095240**

Ford Transit



Bekleding uitnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bekleding weer vastmaken

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien



Wywazyc tapicerke

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Oryginalna srube ponownie przykrecic przez blaszke

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.08.2005