

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **056010**

Hummer H2



Zwei Originalschrauben lösen

Mittelkonsole vorziehen



Loosen two original screws

Pull center console forward



Konsole auf die Verkleidung setzen

Bleche umbiegen



Place console onto cover


Bend metal plates



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 056010

Hummer H2



Desserrez deux vis originales

Avancez la console centrale véhicule



Destornille dos tornillos originales

Tire la consola central hacia delante



Mettez la console sur la couverture

Tirez les tôles



Ponga la consola encima del revestimiento


Tuerza las chapas



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **056010**

Hummer H2



Twee originele schroeven losmaken

Middenconsole naar voren trekken



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Zdemontowac środkowa konsola



Console op raamwerk plaatsen

Metalen plaat ombuigen



Konsola na obudowę włożyć

Blaszki zagiąć



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsolą ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005