

Montagehandleiding voor pasklare subwooferkist Scania NG



De volgende instructies tonen alleen montage, geen demontage van bijvoorbeeld panelen, bekleding deurpanelen en .

Montagematerialen zoals schroeven, kabelbinders, soldeer enz. zijn niet inbegrepen.

Voeding + 24V naar versterker

De voeding naar de versterker zit links van de stuurkolom op de torpedowand.

2 M8 moeren achter plastic afdekking, neem +24V van de linker aansluiting

Zekering is max 30 cm van de klem gemonteerd, kabel onder de linker drempelstrip en onder de koelkast/het bed door naar het rechter zijcompartiment.

Massa naar versterker,

onder de achterste vloerbout bij de passagiersstoel.

De **Subwooferkist** wordt tegen de **koelkast** gemonteerd. Draai de 2 schroeven van het bedslot los. Zet het slot vast met tape, boor 2 nieuwe gaten in het vierkante profiel tussen het slot en de gasdemper op ongeveer 10 cm van de gasdemper of het slot



Schuif de Subwooferkist onder het vierkante profiel. Bevestig de box met 4 schroeven, 2 in de gaten voor het bedslot samen met het slot, 2 in de geboorde gaten. Gebruik 5x50mm schroeven aan de achterkant van de box.

Het opbergvak past niet nadat de subwooferkist is geïnstalleerd.



Basbox & versterker

(gemonteerd in het rechter zijvak)



De versterker wordt gemonteerd op de wand tegen de passagiersruimte. Gebruik bijvoorbeeld een doorlopende m4 bout + moer. Of op een montageplaat van MDF die wordt afgedekt en vastgeschroefd met een geschikte schroeven

OPMERKING! Het deksel voor de gereedschapskist moet worden aangepast volgens de afbeelding voordat de Subwoofer wordt gemonteerd. Snijd beide bevestigingsmiddelen weg zoals de vinger laat zien.

